

# Coral explorer Artefact+



## NÁVOD NA SLEPENÍ ARTEFAKTU EXPEDICE CORAL EXPLORERU

**Vysvětlivky:** Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**  
Čerchovaná čára \_ \_ \_ \_ značí ohyb typu údolí nebo **V**

Slepte expediční vozidlo L-EX z dílů kabiny č.1 a pláště č.2. Na pravou stranu dílu č.1 nalepte pravý bok z plátů č.3 a kol č.4. Na levou stranu dílu č.1 nalepte levý bok z plátů č.5 a kol č.6.  
Slepte tělo dronu č.7. Na jeho levou stranu nalepte levý motor č.8 s na tupo přilepeným křídlem č.9, na pravou pak pravý motor č.10 s na tupo přilepeným křídlem č.11. Na přední část dronu nalepte vizor č.13, z něj vycházejícím paprskem č.14 a na tupo přilepeným držákem č.12. Celý dron i s paprskem nalepte na rozpadlý sloup artefaktu z dílů pláště zad č.19, kuželové díry č.20, předního pláště č.21 a hrany zlomu č.22. Sloup nalepte na podložku č.15, kterou můžete podlepit čtvrtkou pro větší stabilitu. Vedle rozpadlého sloupu nalepte na podložku č.15 do příslušných míst celý sloup z dílů pláště zad č.16, předního pláště č.18 a kuželové díry č.17. Dále na podložku č.15 nalepte mohyly. Levou mohyly z dílů č.23 a 24. Pravou mohyly z dílů č.25 a 26. Před celou stavbu umístěte na podložku č.15 dva kamenné bloky. Zabořený fragment z dílů č.28 a 29, a volně ležící blok z dílu č.27.









