

Coral explorer

Harvester H-710PE



NÁVOD NA SLEPENÍ KOMBAJNU EXPEDICE CORAL EXPLORERU

Vysvětlivky: Čárkovaná čára - - - - značí ohyb typu střecha nebo **A**
Čerchovaná čára _ . _ . _ . značí ohyb typu údolí nebo **V**

HARVESTER H-710PE

Slepte levý hnací pás z boku č.1, deskového pásu č.3 a zadní strany pásu č.2. Na levý hnací pás nalepte krycí bok č.7(tento díl je možno podlepit čtvrtkou). Slepte pravý hnací pás z boku č.4, deskového pásu č.6 a zadní strany pásu č.5. Na pravý hnací pás nalepte krycí bok č.8 (tento díl je možno podlepit čtvrtkou). Obě slepené sady nalepte do příslušných míst na kontejnerovou plošinu č.9 opatřenou z rubové strany magnetem, viz.modrá plocha v návodové kresbě.

Na přední část plošiny č.9 nalepte kabinu, složenou z dílů č.10, 11 a 12 spolu se sacím potrubím č.13. Na spodní část plošiny nalepte vedení trubek č.14. Čelo plošiny č.9 osad'te maskou harvesteru složenou z pláště č. 15, pravého boku č.17, převladu č.16 a levého boku č.18. Na pravou stranu masky přilepte panelový extraktor č.23 spolu s vedením č.24. Na levou stranu masky přilepte panelový extraktor č.25 spolu s vedením č.26. Slepte filtraci z dílů č.19, 21 a 20 - opatřeno z rubové strany magnetem, viz.modrá plocha v návodové kresbě. Filtraci nalepte k harvesteru pomocí pantu č.22.







